



WWW.RCPOWER.COM

Garantie

A great deal of time and planning goes into every product we produce. Continuous testing of our hard wearing fabrics and hardware guarantee the highest possible standards. All items are fully guaranteed against defects in materials and workmanship.

Garantie

Beaucoup de temps et de planification entrent dans tous les produits que nous fabriquons. Une mise à l'épreuve continue de nos tissus robustes et de notre quincaillerie est votre garantie du respect des normes les plus élevées. Tous les articles sont entièrement garantis contre les défauts de matériel et de fabrication.

Warden Lock

To Lock:

1. Turn the dials to opening combination.
2. Press CABLE TRIGGER and pull out the cable until reaching the desired length.
3. Insert the CABLE HEAD into the LOCKING PORT then scramble the dials.

To Release:

1. Turn the dials to opening combination.
2. Press RELEASE BUTTON to pop out the cable head.
3. Press CABLE TRIGGER to retract the cable.

Caution: The cable return mechanism is spring loaded. Please note the possible rebound path of the cable to avoid the possibility of injury.

To Reset Your Combination:

- The lock has been set to open at 0-0-0-0 at the factory. You may reset the opening combination you prefer as following:
1. Turn the dial to 0-0-0-0.
 2. Hold the RESET BUTTON and press down the CABLE HEAD.
 3. Turn the dials to the combination of your choice.
 4. Press down CABLE TRIGGER and pull out CABLE HEAD.
- Your personal combination is now ready for use.

Pour Verrouiller:

1. Faites tourner les molettes sur la combinaison d'ouverture.
2. Appuyez sur le DECLENCHEUR DE CABLE et tirez le câble jusqu'à la longueur désirée.
3. Insérez la TÊTE DE CABLE dans le PORT DE VERROUILLAGE puis brouillez la combinaison des molettes.

Pour Ouvrir:


1. Faites tourner les molettes sur la combinaison d'ouverture.
2. Appuyez sur le BOUTON D'OUVERTURE pour faire sortir la tête de câble.
3. Appuyez sur le DECLENCHEUR DE CABLE pour rétracter le câble.

Attention: Le mécanisme d'enroulement du câble est muni d'un ressort - faites attention de ne pas vous blesser avec le rebond possible.

Pour Changer Votre Combinaison:

En usine, le verrou a été réglé pour s'ouvrir sur 0-0-0-0. Vous pouvez changer la combinaison d'ouverture comme désirée en procédant de la manière suivante:

1. Faites tourner les molettes sur 0-0-0-0.
 2. Maintenez le BOUTON DE REINITIALISATION enfoncé et appuyez sur la TÊTE DE CABLE.
 3. Faites tourner les molettes sur la combinaison de votre choix.
 4. Enfoncez le DECLENCHEUR DE CABLE et faites sortir la TÊTE DE CABLE.
- Votre nouvelle combinaison est maintenant utilisée.



RC PRODUCTS LTD.

VANCOUVER, BC CANADA V5X 4N6

E MAIL: rcproducts@rcpower.com www.rcpower.com